



DELTA CO GAMING

GAM-075-DE



MECHANICAL GAMING KEYBOARD

RGB WITH SOFTWARE

ENG | Instruction manual

DEU | Benutzerhandbuch

FRA | Manuel d'utilisation

NLD | Gebruiksaanwijzing



Key combinations

FN + SHIFT = Activate/deactivate arrow keys
 FN + Windows key = Lock/Unlock windows key
 FN + CTRL = Enable/Disable direct combination keys (Y/U/I/H/J/K/N/M/,)
 FN + Y = Print Screen
 FN + U = Scroll Lock
 FN + I = Pause Break
 FN + H = Ins
 FN + J = Home
 FN + K = Page Up
 FN + N = Del (Delete)
 FN + Backspace = Del (Delete)
 FN + M = End
 FN + , = Page Down
 FN + ESC = §
 FN + 1 = F1
 FN + 2 = F2
 FN + 3 = F3
 FN + 4 = F4
 FN + 5 = F5
 FN + 6 = F6
 FN + 7 = F7
 FN + 8 = F8
 FN + 9 = F9
 FN + 0 = F10
 FN + + = F11
 FN + ` = F12
 FN + Space press and hold for about 3 sec = Factory reset

Note: Some symbols requires Alt Gr like for example: @{}. Deactivate the arrows keys to enable Alt Gr again.
 If any of these keys (Y/U/I/H/J/K/N/M/,) are not working please try pressing FN + CTRL. There are 3 states of FN + CTRL, press the combination to cycle through the states. When Caps Lock and/or the windows key are active they will be lit white. When they are off, they will be the same color as the rest of the keys.

LED combinations

FN + ´ = Change backlight mode
 FN + Û = Decrease backlight brightness
 FN + * = Increase backlight brightness
 FN + . = Change backlight color setting
 FN + Ä = Increase backlight speed
 FN + Ö = Decrease backlight speed

LED modes

The keyboard has 19 LED modes in total (Not counting software modes). Most of the LED modes color can be changed with (FN + .). You can also change the speed or the light intensity of the LED mode. When a speed or intensity has reached a minimum or maximum level, the keyboard will respond by flashing the LEDs of the Caps Lock and windows key.

Software

RGB with 16 million colors is only available via the software. The software is optional. Download the software from Deltaco.se on the product page and proceed with the installation.
<https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip>
 Compatibility: The software is compatible with Windows 10.
 With the software you get 3 profiles. In each profile you can have a custom mode (User defined).
 Some of the software's LED modes also has settings like: Intensity, speed and direction.

Profiles

The software has user profiles. Each user profile can save your macros and LED settings.

Hardware compatibility

The keyboard is compatible with Windows from 7/8/10 and MacOS from 10.0. Please note that the software has a separate compatibility.



Tastenkombinationen

FN + SHIFT = Pfeiltasten aktivieren / deaktivieren
 FN + Windows-Taste = Windows-Taste sperren / entsperren
 FN + CTRL = Direktkombinationstasten aktivieren / deaktivieren (Y/U/I/H/J/K/N/M/,)
 FN + Y = Bildschirmdruck
 FN + U = Scroll Lock
 FN + I = Pause
 FN + H = Ins
 FN + J = Home
 FN + K = Seite oben
 FN + N = Del (Löschen)
 FN + Backspace = Del (Löschen)
 FN + M = Ende
 FN + , = Seite unten
 FN + ESC = §
 FN + 1 = F1
 FN + 2 = F2
 FN + 3 = F3
 FN + 4 = F4
 FN + 5 = F5
 FN + 6 = F6
 FN + 7 = F7
 FN + 8 = F8
 FN + 9 = F9
 FN + 0 = F10
 FN + + = F11
 FN + ` = F12
 FN + Halten Sie die Leertaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt = Werksreset

Hinweis: Einige Symbole erfordern Alt Gr wie zum Beispiel: @ {}. Deaktivieren Sie die Pfeiltasten, um Alt Gr wieder zu aktivieren. Wenn eine dieser Tasten (J / U / I / H / J / K / N / M / ,) nicht funktioniert, drücken Sie bitte FN + STRG.
 Es gibt 3 Zustände von FN + STRG. Drücken Sie die Kombination, um durch die Zustände durchzulaufen
 Wenn Feststelltaste und / oder die Windows-Taste aktiviert sind, leuchten sie weiß. Wenn sie ausgeschaltet sind, haben sie die gleiche Farbe wie der Rest der Schlüssel.

LED-Kombinationen

FN + ´ = Hintergrundbeleuchtung ändern
 FN + Ü = Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringert
 FN + * = Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöht
 FN +. = Farbeinstellung für die Hintergrundbeleuchtung ändern

FN + Ä = Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
 FN + Ö = Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung verringert

LED-Modi

Die Tastatur verfügt insgesamt über 19 LED-Modi (Softwaremodi werden nicht berücksichtigt). Die meisten LED-Modi können mit (FN +.) geändert werden. Sie können auch die Geschwindigkeit oder die Lichtintensität des LED-Modus ändern. Wenn eine Geschwindigkeit oder Intensität ein Minimum oder Maximum erreicht hat, blinkt auf der Tastatur die LED der Feststelltaste und der Windows-Taste.

Software

RGB with 16 million colors is only available via the software. The software is optional. Download the software from Deltaco.se on the product page and proceed with the installation.
<https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip>
 RGB mit 16 Millionen Farben ist nur über die Software verfügbar. Die Software ist optional. Laden Sie die Software von Deltaco.se auf der Produktseite herunter und fahren Sie mit der Installation fort.
<https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip>
 Kompatibilität: Die Software ist mit Windows 10 kompatibel.
 Mit der Software erhalten Sie 3 Profile. In jedem Profil können Sie einen benutzerdefinierten Modus (Benutzerdefiniert) festlegen.
 Einige LED-Modi der Software haben auch Einstellungen wie: Intensität, Geschwindigkeit und Richtung.

Profile

Die Software verfügt über Benutzerprofile. Jedes Benutzerprofil kann Ihre Makros und LED-Einstellungen speichern.

Hardware-Kompatibilität

Die Tastatur ist kompatibel mit Windows ab 7/8/10 und MacOS ab 10.0. Bitte beachten Sie, dass die Software eine eigene Kompatibilität hat.



Combinaisons de touches

FN + SHIFT = Activer / désactiver les touches fléchées
 FN + Touche Windows = Verrouiller / Déverrouiller la touche Windows
 FN + CTRL = Activer / désactiver les touches de combinaison directes (Y/U/I/H/J/K/N/M/,)
 FN + Y = Impr écran
 FN + U = Arrêt défil
 FN + I = pause interrompre
 FN + H = Ins
 FN + J = Accueil
 FN + K = Page précédente
 FN + N = Suppr (Supprimer)
 FN + Retour arrière = Suppr (Supprimer)
 FN + M = Fin
 FN +, = Page suivante
 FN + ESC = §
 FN + 1 = F1
 FN + 2 = F2
 FN + 3 = F3
 FN + 4 = F4
 FN + 5 = F5
 FN + 6 = F6
 FN + 7 = F7
 FN + 8 = F8
 FN + 9 = F9
 FN + 0 = F10
 FN + + = F11
 FN + ` = F12
 FN + espace : appuyez et maintenez pendant environ 3 secondes = réinitialisation d'usine

Remarque : Certains symboles nécessitent Alt Gr comme par exemple : @ {}. Désactivez les touches fléchées pour réactiver Alt Gr. Si l'une de ces touches (Y/U/I/H/J/K/N/M/) ne fonctionne pas, essayez d'appuyer sur FN + CTRL.
 Il y a 3 états possibles de FN + CTRL, appuyez sur la combinaison pour faire défiler les états.
 Lorsque le verrouillage des majuscules et / ou la touche Windows sont actifs, ils sont allumés en blanc. Quand ils sont éteints, ils sont de la même couleur que le reste des touches.

Combinaisons de LED

FN + ´ = Changer le mode de rétroéclairage
 FN + Ü = Diminuer la luminosité du rétroéclairage
 FN + * = Augmenter la luminosité du rétroéclairage

FN +. = Modifier le paramètre de couleur de rétroéclairage
 FN + Ä = Augmenter la vitesse de rétroéclairage
 FN + Ö = Diminuer la vitesse de rétroéclairage

Modes LED

Le clavier dispose de 19 modes LED au total (sans compter les modes logiciels). La plupart des couleurs des modes LED peuvent être modifiées avec (FN +.). Vous pouvez également modifier la vitesse ou l'intensité lumineuse du mode LED. Lorsqu'une vitesse ou une intensité a atteint un niveau minimum ou maximum, le clavier répondra en faisant clignoter les LED de la touche Caps Lock et Windows.

Logiciel

Le RVB avec 16 millions de couleurs est disponible uniquement via le logiciel. Le logiciel est facultatif. Téléchargez le logiciel depuis Deltaco. se sur la page du produit et procédez à l'installation.
<https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip>
 Compatibilité : le logiciel est compatible avec Windows 10.
 Avec le logiciel, vous obtenez 3 profils. Dans chaque profil, vous pouvez avoir un mode personnalisé (défini par l'utilisateur). Certains modes LED du logiciel ont également des paramètres tels que : intensité, vitesse et direction.

Profil

Programmatūrai ir lietotāja profili. Katrs lietotāja profils var saglabāt jūsu makro un LED iestatījumus.

Aparatūras saderība

Tastatūra ir saderīga ar Windows, sākot no 7/8/10 versijas, un MacOS, sākot no 10.0 versijas.
 Lūdzu, ievērojiet, ka programmatūrai ir atsevišķa saderība.



Toetsencombinaties

FN + SHIFT = Pijltoetsen activeren/deactiveren

FN + Windows-toets = Windows-toets blokkeren/deblokkeren

FN + CTRL = Directe combinatietoetsen in/uitschakelen (Y/U/I/H/J/K/N/M/,)

FN + Y = Print screen

FN + U = Scroll Lock

FN + I = Pause Break

FN + H = Ins

FN + J = Home

FN + K = Page Up

FN + N = Del (Delete)

FN + Backspace = Del (Delete)

FN + M = End

FN + , = Page Down

FN + ESC = §

FN + 1 = F1

FN + 2 = F2

FN + 3 = F3

FN + 4 = F4

FN + 5 = F5

FN + 6 = F6

FN + 7 = F7

FN + 8 = F8

FN + 9 = F9

FN + 0 = F10

FN + + = F11

FN + ´ = F12

FN + Spatiebalk houd ongeveer 3 sec ingedrukt = Fabriekinstellingen

Opmerking: Sommige symbolen hebben Alt Gr nodig, zoals: @{}. Deactiveer de pijltoetsen om Alt Gr opnieuw in te schakelen.

Als de toetsen (Y/U/I/H/J/K/N/M/,) werken niet, probeer FN + CTRL te drukken.

FN + CTRL heeft 3 standen, druk op die combinatie om door die standen te gaan.

Als Caps Lock en/of Windows-toets is actief, brandt deze wit. Als die toetsen uitgeschakeld zijn, hebben deze dezelfde kleur als de overige toetsen.

LED-combinaties

FN + ´ = Modus van achtergrondverlichting wijzigen

FN + Û = Helderheid van achtergrondverlichting verminderen

FN + * = Helderheid van achtergrondverlichting verhogen

FN + . = Kleurinstelling van achtergrondverlichting wijzigen

FN + Ä = Snelheid van achtergrondverlichting vergroten

FN + Ö = Snelheid van achtergrondverlichting verminderen

LED-modus

Het toetsenbord heeft totaal 19 LED-modi (met uitzondering van software-modi).

De kleur van meeste LED-modi kan m.b.v. (FN + .) gewijzigd worden.

U kunt ook de snelheid of de helderheid van LED-modus wijzigen.

Als de snelheid of de helderheid een minimaal of maximaal niveau bereikt, het toetsenbord respondeert m.b.v. knipperende LED's van Caps Lock en Windows-toets.

Software

RGB met 16 miljoen kleuren enkel via een software beschikbaar. De software is optioneel.

Download de software uit Deltaco.se (de productpagina) en ga me installatie door.

<https://www.deltaco.se/sites/cdn/>

[DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip](https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip)

Compatibiliteit: De software is compatibel met Windows 10.

Met de software ontvangt u 3 profielen. In elk profiel kan u een aangepaste (door de gebruiker gedefinieerd) modus vinden.

Sommige LED-modi van software hebben de instellingen, zoals helderheid, snelheid en richting.

Profielen

De software heeft de gebruikersprofielen. In elk gebruikersprofiel kan uw macros en LED-instelling bewaard worden.

Hardware compatibiliteit

Het toetsenbord is compatibel met Windows van 7/8/10 en MacOS van 10.0.

Let erop dat de software een afzonderlijke compatibiliteit heeft.




DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT

- ENG help@deltaco.eu
- SWE help@deltaco.se (0200-877771)
- FIN info@deltaco.fi (020 712 0390)
- DAN help@deltaco.dk
- NOR help@deltaco.no

Distributed by SweDeltaco / www.deltacogaming.com

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden