

Bedienungs- anleitung

BLUSPEAKER FL200

Flacher Bluetooth-Stereo-Lautsprecher



TechniSat

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Das Vorwort	4
2.1	Zielgruppe	4
2.2	Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung	4
2.3	Richtlinien	5
3	Abbildungen	6
4	Sicherheit und Aufstellen des Gerätes	8
5	Entsorgungshinweise	13
5.1	Gerät entsorgen	14
6	Hinweise zur Inbetriebnahme	16
6.1	Lieferumfang	16
6.2	Bluetooth: Drahtlose Kommunikationstechnik	17
6.3	Externe Quellen anschliessen	17
6.4	Aufladen des Akkus	18
7	Bedienung	19

7.1	Ein- und Ausschalten des Gerätes	19
7.2	Den Betriebsmodus wechseln	20
7.3	Die Lautstärke ändern	21
7.4	Bluetooth-Geräte koppeln	22
7.5	Bluetooth Steuerung	25
7.6	Freisprechfunktion verwenden	26
7.6.1	Einen Anruf tätigen	26
7.6.2	Einen Anruf entgegennehmen	27
7.7	Verwenden einer kabelgebundenen Audioquelle	28
8	Fehlersuchhilfen	30
9	Technische Daten	32
10	Notizen	35

2 Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres **BLUSPEAKER FL200**.

2.1 Zielgruppe

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

2.2 Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie leicht feststellen, ob es sich um

- normalen Text,
 - Aufzählungen
 - > Handlungsschritte oder
-  Hinweise handelt.

2.3 Richtlinien

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp BLUSPEAKER FL200 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://konf.tsat.de/?ID=11332>



3 Abbildungen

Front:




1 Betriebs-LED

Oberseite:



- 2** Ein-Ausschalten/
Wiedergabe/Pause/
Ruf-Annahme Taste
- 3** Lautstärke -/Vorheriger Titel
- 4** Lautstärke +/Nächster Titel

Seitenansicht:



- 5** Befestigung Halteschlaufe
- 6** Micro-USB-Ladebuchse
- 7** AUX-Audioeingang (3,5mm Klinke)
- 8** Standfuß (Rückseite, klappbar)
- 9** Standfüße

4 Sicherheit und Aufstellen des Gerätes

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie niemals eindefektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall - dies darf nur der Fachmann.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Hören Sie nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Geräten aufstellen, die starke

Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.

- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schläges zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schläges führen.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

5 Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

5.1 Gerät entsorgen

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen

Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchs-anleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

6 Hinweise zur Inbetriebnahme

6.1 Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- **BLUSPEAKER FL200**,
- Micro-USB-Kabel,
- Bedienungsanleitung.

6.2 Bluetooth: Drahtlose Kommunikationstechnik

Die drahtlose Bluetooth-Technik erlaubt es Ihnen, kompatible Geräte ohne Kabel miteinander zu verbinden.

Hierbei handelt es sich um eine Nahbereich-Funktechnik. Das bedeutet, dass die miteinander zu verbindenden Geräte zwar keine direkte Sichtverbindung benötigen, dennoch aber eine gewisse maximale Entfernung voneinander nicht überschreiten dürfen. Im Falle dieses Gerätes beträgt die Reichweite bis zu 10 Meter.

6.3 Externe Quellen anschliessen

Der **BLUSPEAKER FL200** verfügt neben der Bluetooth-Verbindung auch über einen **AUX-Audioeingang (7)** in Form eines 3,5 mm Klinken-Anschlusses. Dieser ermöglicht es Ihnen auch Audioquellen zu verwenden, die nicht über die Bluetooth-Technologie verfügen.

6.4 Aufladen des Akkus

Der Lautsprecher enthält einen wiederaufladbaren Lithium Akku.

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an die **Micro-USB-Ladebuchse (6)** an.

Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Stromquelle oder einem USB-Netzteil.

Während des Ladens leuchtet die Betriebs-LED rot und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.



Die USB-Stromquelle sollte eine Spannung von 5V DC und einen Strom von mindestens 0,5A abgeben können.

7 Bedienung

7.1 Ein- und Ausschalten des Gerätes

- > Drücken Sie die Taste **Ein-/Ausschalten (2)** ca. 3 s., um das Gerät einzuschalten. Es ertönt ein Bestätigungston.

Die **Betriebs-LED (1)** blinkt schnell blau und zeigt so die Suche nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Nähe an (Verbindungsmodus).



Die blaue LED blinkt langsam, wenn eine Bluetoothverbindung besteht.



Die blaue LED erlischt, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Bluetooth-Verbindung zu Stande kommt.

- > Zum Ausschalten halten Sie die Taste **Ein-/Ausschalten (2)** für etwa 2 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein Bestätigungston.

7.2 Den Betriebsmodus wechseln

Sie wechseln vom **Bluetooth-Modus** in den **AUX-Modus** des **BLUSPEAKER FL200** durch Einsticken eines 3,5mm Klinkenanschlußkabels (es ertönt ein Bestätigungston).



Beim Entfernen des AUX-Anschlußkabels wechselt das Gerät wieder in den Bluetooth-Modus. Dabei ertönt wieder ein Bestätigungston.

7.3 Die Lautstärke ändern

> Um die Lautstärke zu verändern, Drücken und **Halten** Sie die **Lautstärke-Tasten (3, 4)** am Gerät.

- + erhöht die Lautstärke
- verringert sie

Ausserdem können Sie die Lautstärkeregelung des verwendeten Wiedergabegerätes verwenden.

7.4 Bluetooth-Geräte koppeln

Bevor Sie den **BLUSPEAKER FL200** das erste Mal mit einem anderen Bluetooth-Gerät verwenden können, ist es erforderlich, die beiden Gerät miteinander zu verbinden (koppeln).

Da sich die Vorgehensweise von Gerät zu Gerät unterscheiden kann, wird hier die prinzipielle Vorgehensweise geschildert.



Nachdem die Verbindung einmal erfolgreich hergestellt wurde, „erinnern“ sich beide Geräte an das jeweils andere, so dass es nicht nötig ist, den Verbindungsvorgang jedesmal erneut durchzuführen.

Zum Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät gehen Sie folgendermaßen vor:

-  Um Verbindungsfehler zu minimieren, plazieren die gewünschten Geräte innerhalb von 1 Meter Abstand.
- > Schalten Sie den **BLUSPEAKER FL200** ein. Die Betriebs-LED blinkt nun schnell.
- > Aktivieren Sie ggf. die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät und starten Sie die Suche nach verfügbaren Geräten.
- > Wählen Sie dann **“BluSpeaker FL 200”** aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
- > Sollten Sie zu einer PIN Eingabe aufgefordert werden, so verwenden Sie die PIN: **“0000”**.

Es ertönt ein Bestätigungston und die Betriebs-LED blinkt nun langsam und zeigt dadurch an, dass die Verbindung erfolgreich aufgebaut ist.

- > Möchten Sie ein anderes Gerät mit dem **BLUSPEAKER FL200** verwenden, so schalten sie die Bluetooth-Funktion an dem nicht mehr gewünschten Gerät aus.
- > Führen Sie dann die zuvor beschriebenen Schritte mit dem neuen Gerät durch.



Sollte der Koppelvorgang nicht erfolgreich sein, schalten Sie den **BLUSPEAKER FL200** kurz aus und wieder ein.

7.5 Bluetooth Steuerung

- > Um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder fortzusetzen, drücken Sie kurz die Taste **Wiedergabe/Pause (2)**.
- > Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Taste **Nächster Titel (4)**.
- > Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die Taste **Vorheriger Titel (3)**.

7.6 Freisprechfunktion verwenden

Ist der **BLUSPEAKER FL200** per Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden, können Sie den **BLUSPEAKER FL200** bei Anrufen als Freisprecheinrichtung verwenden.



Die Hinweistöne und Funktionen können sich von Mobiltelefon zu Mobiltelefon unterscheiden.

7.6.1 Einen Anruf tätigen

- > Stellen Sie zunächst sicher, dass die Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist.
- > Führen Sie den gewünschten Anruf wie gewohnt durch und wählen am Mobiltelefon dann den **BLUSPEAKER FL200** als Audiogerät aus.



Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

7.6.2 Einen Anruf entgegennehmen

Sofern die Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist und das Mobiltelefon entsprechend eingestellt ist, ist auch über den **BLUSPEAKER FL200** der Klingelton zu hören.

- > Drücken Sie die **Ruf-Annahmetaste (2)** am **BLUSPEAKER FL200**, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- > Drücken Sie die **Ruf-Annahmetaste** erneut um den Anruf zu beenden.
- > Wenn Sie die **Ruf-Annahmetaste** gedrückt halten, weisen Sie einen ankommenden Anruf ab.

7.7 Verwenden einer kabelgebundenen Audioquelle

Der auf der Seite angebrachte **AUX-Audioeingang (7)** ermöglicht es Audioquellen zu verwenden, die nicht über Bluetooth-Funktionalität verfügen.

- > Um diese Audiogeräte anzuschliessen, verwenden Sie ein 3,5mm Klinken Anschlusskabel.
- > Der **BLUSPEAKER FL200** schaltet bei Anschluß des Klinkenkabels automatisch auf den AUX-Audioeingang um. Dabei ist ein Bestätigungston zu hören.



Drücken Sie kurz die Taste **Wiedergabe/Pause**, um den Ton Stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wiederzugeben.



Zur optimalen Laustärkeeinstellung verwenden Sie sowohl die Lautstärkeregelung des **BLUSPEAKER FL200**, als auch die Ihres Audiogerätes. Stellen Sie die Lautstärke am Audio-Wiedergerät nicht zu leise ein, da es ansonsten zu Störgeräuschen kommen kann.

8 Fehlersuchhilfen

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät kann nicht gekoppelt werden	<p>Prüfen Sie ob das Gerät sich noch im Verbindungsmodus befindet oder schaltet Sie es aus und wieder an. Schalten Sie Bluetooth auf dem zu verbindenden Gerät aus und wieder an.</p> <p>Bei zuviel verwendeten Bluetoothgeräten in näherer Umgebung, kann es zu Störungen kommen. Schalten Sie nicht benötigte Bluetoothverbindungen ab.</p>
Der Ton ist zu leise oder gestört	Prüfen Sie die Lautstärkeinstellung des Bluetoothgerätes und stellen diesen ggf. auf einen lauteren Wert ein. Laden Sie den Akku auf.
Die Musikwiedergabe stoppt zeitweise	Prüfen Sie, ob der Empfangsbereich überschritten wurde oder sich ein Hindernis zwischen Lautsprecher und Bluetoothgerät befindet.

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Blaue LED bleibt aus	Akku zu schwach, Akku aufladen Gerät einschalten

9 Technische Daten

Musikleistung:	2 x 5W
Frequenzgang:	90Hz - 20KHz
Akkukapazität:	1200mAh
Akkutyp:	Lithium
Bluetooth Version:	2.1
AUX-IN:	3,5mm Klinke
Abmessungen (mm):	140 x 75 x 23
Gewicht (g):	186

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12/16.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat und **BLUSPEAKER FL200** sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH

TechniPark
Julius-Saxler-Str. 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen.

Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.

Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

Achtung!

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

10 Notizen


NEU



InfoDesk

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BEQUEM
DIGITAL AUF IHREM TABLET ODER SMARTPHONE
LESEN UND ARCHIVIEREN

Jetzt mit der neuen InfoDesk App von TechniSat



Bedienungsanleitungen

Katalogs/
Prospekte

Informative
Videos



Jetzt kostenfrei
herunterladen

(einfach QR-
Code scannen
und herunter-
laden)

Kostenfrei verfügbar für Android-Geräte



JETZT IM
AppStore



JETZT IM
Google Play



Gratis im
App Store

5993

09062017ORV2